

# Non Food



## Cake-Papierbackform, 15 cm

Cakebackform aus Papier (15×9,5×4,5 cm).

- Art. 79131220001.1  
Lieferung: 1000 Stück pro Karton



## Cake-Papierbackform, 23,6 cm

Cakebackform aus Papier (23,6×7,7×7 cm).

- Art. 79129220001.0  
Lieferung: 240 Stück pro Karton



## Holzbackform mit Einlagepapier, 18 cm

Holzbackform mit Einlagepapier (18×11×5 cm).

- Art. 79304220000.0  
Lieferung: 100 Stück pro Karton

## Einlagepapier, 14 cm

Einlagepapier für Holzbackform (14×9×6,5 cm).

- Art. 00889220000.0  
Lieferung: 100 Stück pro Beutel



## Minicake-Tray, 20er

Backformenverbund (55×36,5×4,5 cm) für 20 Minicakes zu 10×5,5×4,5 cm.

- Art. 79135220001.0  
Lieferung: 24 Backtrays pro Karton



## Schneidehilfe für Cakes, 22,5 cm

Ideal geeignet für Cakes, die in unserer Cake-Papierbackform, 23,6 cm, gebacken wurden (22,5×12,7×11 cm).

- Art. 01152700000.0  
Lieferung: 1 Stück pro Karton



## Ofenhandschuhe

- Art. 00519990000.0  
Lieferung: 1 Paar



## Muffin-Tray, 12er

Backformenverbund (21,5×16×2,5 cm) für 12 Muffins zu Ø 7×4 cm.

- Art. 79140220001.1  
Lieferung: 25 Backtrays pro Karton



## Minimuffin-Tray, 12er

Backformenverbund (34×25,5×4 cm) für 12 Minimuffins zu Ø 4,5×2,5 cm.

- Art. 00930220004.0  
Lieferung: 150 Backtrays pro Karton



## Tulpen-Papierbackform, Ø 5 cm

Ø 5×6,5 cm.

- Art. 79145220001.0  
Lieferung: 2000 Stück pro Karton



## Dressierbeutel, 24 cm

Einmaldressiersack aus Plastik (24×30 cm).

- Art. 71470700001.1  
Lieferung: 1 Pack zu 50 Stück



## Alu-Schnittenblech, 60 cm

Alu-Schnittenblech mit Einschubschlitz (60×20×5 cm).

- Art. 79185700001.0  
Lieferung: 1 Stück pro Karton

## Ersatzschiene Schnittenblech

Ersatzschiene für Alu-Schnittenblech (60×20 cm).

- Art. 01624990000.0  
Lieferung: 1 Stück pro Karton



## Teigplastikzuschnitt, 100 cm

Teigtücher aus Plastik (90×100 cm) zum Abdecken von Teigen, um eine Hautbildung der Teigoberfläche zu verhindern. Anwendung bis max. 40 °C.

- Art. 00518990000.0  
Lieferung: 100 Stück pro Karton